


安装说明书

一、使用声明

- 请阅读所有说·明，并仔细阅读安装注意事项；
2. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
 3. 灯具的安装和测试，须要有专业资质从业人员操作；
 4. 安装之前请务必关掉电源，以防止触电；
 5. 保留说明书，以备使用参考。


二、安装方式与步骤：

- 1、灯具靠墙距离 $L=150\text{mm}-300\text{mm}$ ，按照图示，锁紧螺丝将支架固定到天花板，如有多个支架，则均匀分布在灯体上。注意安装方向，箭头指向靠墙端。




注意灯具安装方向，箭头指向靠墙端

- 2、电源线按标识连接端子，注：不带驱动禁止接高压。



- 3、支架固定后，将灯体反转 90 度，完成安装。



由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技（上海）有限公司


地址 : 中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号（邮编 523653）


4、灯具拼接：两个灯具光源模块通过公、母电源线连接。

公母插对接




5、若灯具配备蜂巢，如图示安装：


<1. 从一侧边缘掀起面盖。



<2. 蜂巢放入灯体，注意四周对齐，面盖向下扣。



<3. 检查面盖是否扣紧，完成安装。



由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技（上海）有限公司

地址 : 中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号（邮编 523653）